




HWI 7.5cm

HWI 5cm

HWI 7.5cm



Śruby dokręcamy
dopiero po skręceniu
całej skrzyni.







Wstaw drugą część stelaża.

